



[www.gardenmonia.com](http://www.gardenmonia.com)

**ЭКСКЛЮЗИВНО ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ:** KYNPAK UNIVERSAL LLP, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD, WATER EATON, BLETCHLEY, MILTON KEYNES MK2 3HU, UNITED KINGDOM

**ИМПОРТЕР:** ООО "Белбioxум Групп", 220090, Беларусь, г. Минск,  
Погойский тракт, 37-608, Тел.: +375 (17) 261-07-16



---

ИНСТРУКЦИЯ

# МОСКИТО КИППЕРЫ

МАГНИТ ДЛЯ КОМАРОВ

ЭЛЕКТРО МОСКИТО КИППЕР С ВЕНТИЛЯТОРОМ  
ПЕРЕНОСНОЙ С АККУМУЛЯТОРОМ

АРТИКУЛ: 431.002.00-03



#### ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ:

- Подключите устройство к сети и заряжайте до тех пор, пока не загорится зеленый индикатор подзарядки. Затем отключите устройство.
- Закройте окна и двери и выключите другие светильники, когда устройство включено.



#### ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИРОДЕ:

- Подзарядите устройство, прежде чем устанавливать его на открытом воздухе.
- Выберите необходимое положение переключателя: для работы устройства как москито киппера или как аварийного освещения.



**Осторожно! Высокое напряжение!**

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Электро москито киппер GARDENMONIA предназначен для уничтожения летающих насекомых (мух, комаров, мошки, моли и пр.). Эти насекомые имеют особые сенсоры, которые реагируют на свет. Привлеченные лучами ультрафиолета, насекомые касаются поверхности металлической сетки и погибают от проходящего по ней электрического тока.

Затягивающий вентилятор увеличивает эффективность борьбы с насекомыми. Подходит для применения внутри и снаружи помещения. Удобно брать с собой на природу. Москито киппер можно использовать в качестве аварийного светильника, не включая напряжение.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Проверьте совместимость вашей электросети с прибором: 220V-240V 50Hz/60-Hz. Если есть какие-либо расхождения, обратитесь к специалистам. Перед первым использованием москито киппера, заряжайте его не менее 6 часов, пока не загорится зеленый индикатор.

#### ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИПУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА:

- Выключите все источники света в помещении и задвиньте шторы.
- Закройте окна и двери во избежание сквозняков.
- Установите устройство на высоте от 50 до 100 см над землей.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Высокое напряжение! Не прикасайтесь к сетке, когда устройство включено
- Отключайте прибор от сети перед ремонтом или очисткой
- Оградите детей от контакта с прибором
- Перед использованием москито киппера убедитесь, что все двери и окна закрыты
- Используйте москито киппер до того, как пляжете спать
- Регулярно очищайте контейнер для сбора мертвых насекомых

#### Внимание!

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями. Запрещается использовать прибор без предварительного ознакомления с инструкцией.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Прибор хранить, защищая от влаги, прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °C до + 50 °C. При хранении на складе не допускать попадания воды, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

#### УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация прибора осуществляется в соответствии с действующим национальным законодательством и иными нормативными актами страны, на территории которой данное оборудование эксплуатируется. Согласно требованиям, действующим в странах Евросоюза, отслуживший свой срок электро москито киппер запрещается выбрасывать вместе с бытовым мусором. Уточните порядок утилизации по месту приобретения прибора или в уполномоченной государственной организации.

#### Технические характеристики:

Пампы: 2 Watt, 220V-240V 50/60Hz

Срок службы: 36 месяцев

Дата изготовления: смотрите на упаковке.