



[www.gardenmonia.com](http://www.gardenmonia.com)

**ЭКСКЛЮЗИВНО ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ:** КУНРАК UNIVERSAL LLP, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD, WATER EATON, BLETCHLEY, MILTON KEYNES MK2 3NU, UNITED KINGDOM

**ИМПОРТЕР:** ООО "Белбиохим Групп", 220090, Беларусь, г. Минск, Погойский тракт, 37-608, Тел.: +375 (17) 261-07-16



И Н С Т Р У К Ц И Я

# МОСКИТО КИППЕРЫ

НАСТОЯЩИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛ

ЭЛЕКТРО МОСКИТО КИППЕР ПРОФЭШНП

**АРТИКУЛ:** 431.004.00-01

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Электрo москитo киплер GARDENMONIA предназначен для уничтожения летающих насекомых (мух, комаров, мошкары, мoли и др). Эти насекомые имеют особые сенсоры, которые реагируют на свет. Привлеченные лучами ультрафиолета, насекомые касаются поверхности металлической сетки и погибают от проходящего по ней электрического тока. Благодаря уникальной системе защиты от проникновения воды IPX4, идеально подходит для использования на открытом воздухе и вблизи водоемов.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Проверьте совместимость вашей электросети с прибором: 220V-240V 50Hz/60Hz. Если есть какие-либо расхождения, обратитесь к специалистам.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Нажмите на кнопку включения.
4. После использования прибора снимите контейнер для сбора мертвых насекомых, очистите его и установите в исходное положение.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверьте параметры электросети
- Высокое напряжение! Не прикасайтесь к сетке, когда устройство включено
- Отключайте прибор от сети перед ремонтом или очисткой
- Оградите детей от контакта с прибором
- Регулярно очищайте контейнер для сбора мертвых насекомых
- Используйте устройство вдали от легко воспламеняющихся предметов, паров и скопленных пыли

#### Внимание!

Прибор не предназначен для использования детьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями. Запрещается использовать прибор без предварительного ознакомления с инструкцией. Дети всегда должны находиться под наблюдением, чтобы исключить их контакт с электрo москитo киплером.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Прибор хранить, защищая от влаги, прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °C до + 50 °C. При хранении на складе не допускать попадания воды, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

#### УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация прибора осуществляется в соответствии с действующим национальным законодательством и иными нормативными актами страны, на территории которой данное оборудование эксплуатируется. Согласно требованиям, действующим в странах Евросоюза, отслуживший свой срок электрo москитo киплер запрещается выбрасывать вместе с бытовым мусором. Уточните порядок утилизации по месту приобретения прибора или в уполномоченной государственной организации.

**Срок службы: 36 месяцев**

**Дата изготовления:** смотрите на упаковке.



**Осторожно! Высокое напряжение!**

